


POCKETALK

POCKETALK [W]
取り扱い説明書



最新の情報は、
webでご確認ください
<https://rd.snxt.jp/12449>



目次

外観	02
端末仕様	03
警告	04
安全にご利用いただくための注意事項	04
リサイクル	05
認証	05
充電する	06
初回の設定方法	07
表示言語を変更する	09
中国での利用について	09
ネットワーク設定	10
翻訳する	11
翻訳言語を変更する	11
履歴の確認	12
音量を調整する	12
電池残量を確認する	13
スリープ時間を変更する	13
文字サイズを変更する	14
端末の情報を表示する	14
ソフトウェア更新	15
翻訳の履歴を削除する	15
端末をリセットする	16
POCKETALKセンターを使う	16
お問い合わせ	16
よくあるご質問(Q&A)	17

外観

タッチパネル: 2.4インチ ディスプレイ

音声入力ボタン: 押しながら話します。

電源ボタン:

- ・端末の電源を入れる/切る場合には、4秒以上長押しします。
- ・スリープにする/解除する場合には、短く押しします。


SIMカードスロット: モバイル通信用のnano-SIMを挿入します。

USB充電ポート: 付属のUSB充電ケーブルを挿入します。

マイク: ノイズキャンセル機能付きデュアルマイク

スピーカー: 読み上げの音声やその他の音が再生されます。

ストラップホール: ストラップが装着できます。



品名	POCKETALK Wシリーズ
CPU	ARM Cortex53 Quad-Core 1.3GHz
OS	Android OS 8.1のカスタマイズOS
メモリ(ROM)	8GB
メモリ(RAM)	1GB
液晶ディスプレイ	タッチパネル / 320x240 ピクセル
電池	リチウムイオン充電電池
電池容量	2200mAh
充電の電圧/電流	5V / 0.5A~2.0A
スピーカー	内蔵スピーカー
スピーカー出力	1.5W x 2
マイク	ノイズキャンセル機能搭載デュアルマイク
データ通信方式	3G : W-CDMA、4G : FDD-LTE
SIMカードスロット	nano-SIM/内蔵eSIM(同梱モデルのみ)
対応周波数帯	W-CDMA: Band1、Band2、Band5、Band6、Band19 FDD-LTE: Band1、Band2、Band8、Band19、Band28b
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Wi-Fi	802.11a/b/n/g
	2.4GHz/5GHz帯
動作温度	0°C~40°C
保存温度	-20°C~45°C
充電端子	USB Type-C
本体重量	約100g
本体サイズ	110 × 59.8 × 15.8mm

警告

- ・本製品を分解・修理・改造しないでください。
爆発、火災、怪我、感電などの危険があります。
- ・直射日光の当たる所や炎天下の車内、火やストーブのそばなど、高温になる場所に置かないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- ・水をかけたり湿気の多いところで使用しないでください。また濡れた手でコネクタ部分を触らないでください。
- ・液漏れが発生した場合は直ちに使用を中止し、液が衣服や体に付着した場合には、すぐに多量の水で洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
- ・その他、本製品に異臭、変形、変色、煙が出るなどの異常が発生した場合、および本製品が故障したり破損したりした場合には直ちに使用を中止し、サポートセンターまで問い合わせください。
- ・ペースメーカーや除細動器などの医用電気機器と電波干渉を起こす可能性があります。医用電気機器と 端末との間には、安全な距離を保ってください。お使いの医用電気機器に特有の情報については、医師および医用電気機器メーカーにお問い合わせください。端末がペースメーカーや除細動器などの医用電気機器に干渉している疑いがある場合は、本製品の使用を停止してください。

安全にご利用いただくための注意事項

- ・操作の前に本書を必ずお読みください。
- ・本書は捨てずに、大切に保管し、本書の説明に従って本製品をご利用ください。
- ・充電については、同梱されたUSBケーブルをご利用ください。
- ・同梱のUSBケーブルをつなげるアダプタは、出力電圧は5V、出力電流は0.5A～2.0Aの範囲のものをお使いください。
- ・初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。
- ・端末を地面に落とさないよう、安定した平らな場所でご利用ください。
- ・周囲温度-20℃～45℃、結露しない範囲の湿度にてご使用ください。
- ・端末をきれいにする場合は、先に電源をお切りください。
- ・端末を水などで濡らさないようご注意ください。濡れてしまった場合は、乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・端末を寒い場所から暖かい場所へ急に移動すると、外部が結露する可能

性があります。この場合はご利用する前に端末を暖かい場所に置いて、水分が蒸発するまでお待ちください。

- ・換気口は、塞がないようにしてください。
- ・砂やホコリなどが端末に被らないようにしてください。
- ・電源に接続されているときは、皮膚が長時間触れないようにしてください。また、その上で眠ったり、毛布、枕、または体の下に置いたりしないでください。
- ・端末を他の電子機器の上には置かないようにしてください。
- ・本製品を使う場合には、本体(持ち手)を身体から15mm以上離してお使いください。電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合します。
- ・事故を防ぐために、自動車やバイク、自転車などの運転中は、製品を使用しないでください。歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げ過ぎないでください。
- ・ヘッドフォンで聞くときは、音量の設定に十分気をつけてください。思わぬ大音量が出て、耳を傷める原因になることがあります。

リサイクル

箱／外装

パッケージの分別方法は地域によって異なります。お住いの市区町村のルールに従って分別排出をしてください。識別マークは外箱に表示されています。


使用済みのバッテリーの破棄に関して

破棄方法については、お住まいの地域、市区町村の廃棄方法に従ってください。

認証




充電する



充電する

図のように、本体にケーブルを挿入し、充電してください。

コンセントに差し込んで充電する場合は、別途市販のUSB電源コンセントが必要です。



充電完了

充電中
アイコンが
動いています



設定

83%

充電状況の確認方法

- ・端末の電源が入っていない時
充電ケーブル接続後、電源ボタンを1回押し、電池画像を見て確認します。
- ・端末の電源が入っている時
設定画面を開き、画面右上の電池アイコンが右図の場合、充電中の状態です。



電源を入れる/電源を切る

本体右側のボタンを約4秒間、長押しして離します。


初回の設定方法



1. システム言語の選択


「日本語」を選択し、右上の「OK」ボタンをタップしてください。

ご注意：ポケットク本体で表示される言語の選択です。翻訳言語の選択ではありませんので、ご注意ください。



2. 使用許諾の確認


使用許諾を確認し、承諾する場合には、「使用条件を確認しました」にチェックを入れて、「同意する」をタップしてください。
(使用許諾は、設定→情報→使用許諾からいつでも確認することができます)



3. 成人確認、保護者の同意

利用者が未成年の場合は、親権者など法定代理人の同意を得た上で本デバイスを利用してください。

次のページへ続きます→



4. データ通信設定

※「グローバル通信(2年)付き」のみ表示
自動で通信を有効にします。

データ通信の設定に失敗した場合、再度
通信状況の良い場所でお試してください。




5. Wi-Fi設定

「グローバル通信」版をお使いの場合は、
設定不要です。

(「SKIP」ボタンを押してください)

Wi-Fi接続する場合


- ・右上のボタンがオンになっていることを確認します。
- ・接続したいWi-FiのSSIDを選び、パスワードを入力してください。
- ・接続したら「<」ボタンで戻ります。



表示言語を変更する

初期設定で表示言語の選択を間違えた場合、以下の方法で変更できます。

ご注意：翻訳言語の変更ではありませんので、ご注意ください。



- ・メイン画面の左上にある設定アイコンをタップします
- ・メニューの上から5番目をタップします
- ※どの言語でも、システム言語変更メニューの1つ上に「Pocketalk Center」と書かれたメニューがありますので、目印としてください。
- ・「日本語」を選択し、右上の「OK」ボタンをタップしてください。

中国での利用について

中国ではインターネットへの通信規制が行われているため、Wi-Fi経由で接続した場合、翻訳できない場合があります。その場合、「設定」から「中国モード」を選択すると翻訳機能を使えます。



「中国モード」での対応言語は限定されます。次のURLで確認できます。

<https://rd.snxt.jp/66115/>

ネットワーク設定



- ・左上の設定ボタンから設定画面を開きます
- ・設定画面上部のデータ通信、Wi-Fi、Bluetoothをタップします
- ・画面に表示された機器に接続します。

※詳細は接続する機器の説明書を確認してください

Wi-Fiの接続方法



- ・左上の設定ボタンから設定画面を開きます
- ・Wi-Fiのマークをタップします
- ・右上のボタンがオンになっていることを確認します
- ・接続したいWi-FiのSSIDを選び、パスワードを入力してください

翻訳する



音声入力ボタンを押したまま話し、話し終わったらボタンから指を離してください。

- ・インターネット接続が必須です
- ・本体から10cmほどの距離から話しかけてください

翻訳結果を表示し、音声で読み上げます。(音声読み上げの対応言語はホームページで確認してください)

翻訳言語を変更する



翻訳する言語を変更するには、画面に表示された言語名をタップし、変更後の言語名を選び、右上の「OK」ボタンをタップしてください。

 左上のマイクのマークを選ぶと音声で言語を検索できます。

音声入力ボタンを押しながら、言語名を話します。

例:「中国語(ちゅうごくご)」、「韓国語(かんこくご)」

履歴の確認



翻訳した履歴は吹き出し形式に1万件まで保存されます。
長押しすると、お気に入りとして保存できます。
お気に入りは500件まで保存できます。

音量を調整する



音量を変更するには、左上のマークから設定画面を開き、
音量バーを調節します。

電池残量を確認する




電池残量を確認するには、左上のマークから設定画面を開き、右上の電池マークを確認します。

スリープ時間を変更する




スリープ時間を変更するには、左上のマークから設定画面を開き、「スリープまでの時間」をタップします。
(スリープとは、無操作時、画面が消灯するまでの時間です)

文字サイズを変更する



文字サイズを変更するには、左上のマークから設定画面を開き、「文字の大きさ」を選択します。

端末の情報を表示する



端末の情報を表示するには、左上のマークから設定画面を開き、「情報」を選択します。確認できる情報は次の通りです。

- ・端末の情報、POCKETALKのバージョン番号
- ・ライセンス情報
- ・認証情報

ソフトウェア更新



ソフトウェアの更新をするには、左上のマークから設定画面を開き、「ソフトウェア更新」を選択します。

画面の指示に従ってソフトウェア更新を行なってください。

注 電池残量が50%以下、またはWi-Fiに接続していない場合、アップデートを開始できません。

翻訳の履歴を削除する



翻訳の履歴を削除するには、翻訳結果を長押しします。

端末をリセットする

端末をリセットするには、左上のマークから設定画面を開き、リセットをタップします。次のいずれかの操作を行なうことができます。

・翻訳履歴の削除

翻訳履歴をすべて削除します。

・工場出荷時の状態に戻す

すべての設定や履歴を削除します。

アプリケーションのバージョンは保持されます。

POCKETALKセンターを使う

POCKETALKセンターを使うには、左上のマークから設定画面を開きPOCKETALKセンターをタップします。画面の指示に従って、処理を完了させてください。

POCKETALKセンターを使うと

本体の翻訳履歴をスマートフォンやパソコンから確認できるようになります。詳細は以下サポートページをご覧ください。



<http://rd.snxt.jp/76919>

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートページから行なえます。

<http://rd.snxt.jp/51991>

アフターサービスのご利用に関しては

以下のURLよりソースネクスト製品のサポート規約をご覧ください。

<http://rd.snxt.jp/24617>

メールによるお問い合わせ	電話によるお問い合わせ
http://rd.snxt.jp/51991	受付時間:(年中無休) 10時~18時 電話番号: 050-5213-3201

よくあるご質問(Q&A)

Q.充電ができない

A.15分程度お待ちください

電池残量がまったくない場合、充電開始まで時間がかかる場合があります。お待ちいただいても充電が開始されない場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

Q.「グローバル通信2年付き」を購入したが、SIMが同梱されていない

A.SIMは本体に内蔵されています

SIMカードスロットにSIMは挿入されていない状態が正常です。

Q.表示される言語が日本語以外になった

A.本書9ページの手順でシステム言語を日本語に設定ください

Q.対応言語を確認したい

A.以下ページをご参照ください



<http://rd.snxt.jp/62495>

Q.グローバル通信の対応国を確認したい

A.以下ページをご参照ください

<http://rd.snxt.jp/34280>



Q.「インターネット接続がありません」と表示されて翻訳されない

A.再起動をお試しください

電波が正常に受信できていない可能性があります。

端末の再起動をお試しください。

また、「設定」画面より「データ通信」のON・OFFを切り替えることで改善する場合がありますので、あわせてお試しください。

再起動は、本体の右側のボタンを長押しして、電源をOFFにした後、再度、本体の右側のボタンを長押しして、電源をONにしてください。

上記手順で改善しない場合は、対応している電波が圏外の可能性がありますので、通信可能な機器でWi-Fi接続(スマートフォンでテザリングなど)をお試しください。

Q.Wi-Fiのパスワードがわからない

A.ご利用中のWi-Fiルーターの裏面などに記載されています。

お使いのWi-Fiルーターのマニュアルをご確認ください。

Q.電源が入らない

A.充電をお試しください

電池残量がないため起動しない可能性があります。

充電後も電源が入らない場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

Q.製品の動作がおかしい

A.以下をお試しください

本体右側のボタンを長押し、端末の再起動をお試しください。

再起動は、本体の右側のボタンを長押しして、電源をOFFにした後、

再度、本体の右側のボタンを長押しして、電源をONにしてください。

改善しない場合は、以下手順で工場出荷状態に戻すことをお試しください。

1.画面左上の設定ボタンをタップし、画面を下部にスワイプして

「リセット」をタップします。

2.「工場出荷時に戻す」をタップし、「初期化」をタップします。

3.工場出荷状態に戻す処理が始まりますので、お待ちください。

Q.ワイド延長保証サービスの登録手順は？

A.以下をご確認ください

お客様がお持ちの登録用の番号が「シリアル番号(21桁)」と「PIN番号(10桁)」の場合で手順が異なります。以下手順をご参照ください。

・シリアル番号(21桁)をお持ちの方

以下ページの手順で、ユーザー登録を行なってください。

ユーザー登録後、ワイド延長保証サービスの登録も完了となります。



<http://rd.snxt.jp/28471>

・PIN番号(10桁)をお持ちの方

PIN番号の入力は以下ページから行なえます。

<http://rd.snxt.jp/89224>



上記ページでPIN番号を入力後、「次へ進む」ボタンをクリックしますとシリアル番号が表示されます。

その後、ページ内の手順に沿って、ユーザー登録をお願いいたします。